

واحد بروقی

شرکت انتخاب سرویس حامی

شرح عملیات	مدل محصول	عملکرد مورد نیاز
Water را ۵ بار فشار می دهیم (قفل باز باشد) Ref set را نگهداشته و	ساید LCD	حالت نمایشگاهی
Sup Frz را ۵ بار فشار می دهیم (صفحه قفل باشد) Frz set را نگه داشته و	ساید LCD	ورود به منو اصلی
Ref Set را ۵ بار فشار می دهیم (صفحه قفل باشد) Frz Set را نگه داشته و	ساید LCD	دیفراسست دستی
Ice Maker Louk را ۳ ثانیه نگه می داریم	ساید LCD	ریست کردن فیلتر
عدم سرد شدن اواپراتور	۶۷۶ نوفرست	F۱
خرابی سنسور محفظه فریزر	۶۷۶ نوفرست	F۲
خرابی سنسور محفظه یخچال	۶۷۶ نوفرست	F۳
خرابی سنسور اواپراتور	۶۷۶ نوفرست	F۴
عدم انجام سیکل دیفراسست	۶۷۶ نوفرست	F۵
خرابی IC حافظه EPROM	۶۷۶ نوفرست	F۶
خرابی فن یخچال	۶۷۶ نوفرست	F۷
خرابی فن فریزر	۶۷۶ نوفرست	F۸
عدم سرد شدن اواپراتور	کمپی ۸۱۰	F۱
خرابی سنسور فریزر	کمپی ۸۱۰	F۲
خرابی سنسور یخچال	کمپی ۸۱۰	F۳
خرابی سنسور اواپراتور فریزر	کمپی ۸۱۰	F۴
خرابی سنسور اواپراتور یخچال	کمپی ۸۱۰	F۵
خرابی سنسور محیط	کمپی ۸۱۰	F۶
خرابی فن فریزر	کمپی ۸۱۰	F۷
خرابی فن یخچال	کمپی ۸۱۰	F۸
خرابی هیتر فریزر	کمپی ۸۱۰	F۹
خرابی هیتر یخچال	کمپی ۸۱۰	Fa
خرابی IC	کمپی ۸۱۰	Fb