

لیست خطاهای محصول s5

F1	Evaporator doesn't cooling.	عدم سرد شدن اواپراتور پس از روشن شدن کمپرسور	۱- خرابی کمپرسور. ۲-نشتی گاز مبرد. قطع سیم برق کمپرسور.
F2	Error of defrostor.	پایان یافتن زمان دیفراست مجاز	۱- با لایودن میزان برفک در اواپراتور به علت رطوبت . زیاد در محیط این آلام فقط جهت اعلام وجود برفک زیاد در محصول بوده و پس از آب شدن آن آلام حذف میگردد.)
F3	Error of fan in ref OR freezer.	خرابی فن یخچال یا فریزر	۱- خرابی فن داخل محصول. ۲- قطعی سیم برق فن. ۳-شل بودن کانکتورهای مربوطه.
F4	error of compressor fan.	خرابی فن کمپرسور	۱- خرابی فن کمپرسور. ۲- قطعی سیم برق فن. ۳-شل بودن کانکتورهای مربوطه.
F5	error of sensor in ref&freezer.	خرابی سنسور یخچال یا فریزر	۱- خرابی سنسور. ۲-قطع بودن سیم سنسور. ۳-شل بودن کانکتورهای مربوطه.
F6	Error of Evaporator sensor.	خرابی سنسور اواپراتور	۱ - خرابی سنسور. ۲-قطع بودن سیم سنسور. ۳-شل بودن کانکتورهای مربوطه.
F7	Error of room sensor.	خرابی سنسور محیط	۱ - خرابی سنسور. ۲ -قطع پایه های سنسور از روی برد.
F8	error of communication.	اشکال در برد یا سیم رابط بردها	۱ - شل بودن کانکتورهای سیم رابط برد مادر و برد نمایشگر. ۲- قطعی در سیم رابط برد نمایشگر و برد مادر. ۳- خرابی برد.